

Wiedergabe und Go To Cue

- Bedienung des Haupt-Faderpaars ([Go] , [Stop/Back])
 - Belegung über Tab "Fader-Konfig"
 - Int (i-Master) aktivieren
 - Master-Fader besser gar nicht belegen, Fehlerquelle
- Direktes Anfahren von Cues mit [Go To Cue] Nummer
- Aus allen Cues raus [Go To Cue] [Out]

Version #3 Zuletzt aktualisiert: 19 März 2026 11:37:09