

Flexichannel

- Anpassen der Kreisansicht
 - Komplettes Universum
 - Gepatcht
 - Geänderte Werte
 - in Vorstellung (alle in Cues oder Submaster gespeicherten Werte)
 - Aktive (was geht live raus)
 - Benutzte (Submaster + aktueller und nächster Cue)
 - Angewählte (nur angewählte, sonst alles - evtl. buggy)
- Im Live-Betrieb meist benutzt
 - Aktive (programmieren)
 - in Vorstellung (im Live-Betrieb)

Version #3 Zuletzt aktualisiert: 19 März 2026 10:55:32